

## Anleitung Installation Cover auf das Eckprofil

Das Cover des Eckprofils kann mit folgenden Schritten einfach auf dem Eckprofil installiert werden. Da das Cover halbrund gebogen ist und eine gewisse Wölbung nach der Montage behält, kann es nicht einfach von oben aufgedrückt werden.

Der Trick ist, es von einer Seite anzusetzen in der Rille und dann mit dem Daumen flach glattzustreichen, so dass es auch in der oberen Rille einklickt. Für ein besseres Verständnis unten die Anleitung mit Bildern.

1. **Klicken Sie die Abdeckung auf einer Seite am Anfang bündig in die Rille des Profils**



2. **Drücken Sie nun die Abdeckung am Anfang des Profils in die obere Rille und streichen Sie mit dem Daumen flach die Abdeckung ein.**

