



Lumina Swiss Deluxe Fernbedienung Sync



Anleitung:

1. Beide LED Streifen Sets Deluxe einschalten und gewünschte Fernbedienung zur Hand nehmen.
2. **5x** schnell Ein / Ausschaltknopf (rot) auf Fernbedienung drücken (innert 3 Sekunden)
3. **Beide** Netzteile vom Strom nehmen und wieder einstecken
4. **3x** schnell Taste oben Mitte drücken (innert 3 Sekunden).
5. Beide Streifen blinken 3 Mal als Zeichen der erfolgreichen Synchronisierung.