

Lumina Swiss Funk Deluxe Touch Fernbedienung

Einschalten /
Ausschalten

Farbprogrammen
verschnellen /
Helligkeit runter

Knopf für Wechsel der
voreingestellten
Farbprogramme. Es
gibt insgesamt 15
Programme.

Wechsel zwischen
weissem Licht und
dem gewählten Licht
des Farbrades

Farbprogramm
verschnellen /
Helligkeit rauf

Farbrad für Farb-
einstellung per Finger-
berührung (falls Modus
eingestellt – siehe oben)

